# 目 录

第	13 章 VRRP 配置	13-1
	13.1 简介	13-1
	13.1.1 VRRP 概述	13-1
	13.1.2 VRRP 基本原理	13-2
	13.1.3 VRRP 工作方式	13-3
	13.1.4 VRRP 快速切换	13-5
	13.1.5 参考信息	13-6
	13.2 配置 VRRP 基本功能	13-6
	13.2.1 建立配置任务	13-6
	13.2.2 创建备份组并配置虚拟 IP 地址	13-7
	13.2.3 配置接口在备份组中的优先级	13-8
	13.2.4 检查配置结果	13-8
	13.3 配置 VRRP 高级功能	13-8
	13.3.1 建立配置任务	13-8
	13.3.2 监视接口或 BFD 会话状态	13-9
	13.3.3 配置备份组的抢占方式	13-10
	13.3.4 配置 VRRP 报文的相关参数	13-11
	13.3.5 配置 VLAN 聚合的 VRRP 宣告报文发送方式	13-11
	13.3.6 配置 VRRP 报文认证	13-11
	13.3.7 使能虚拟地址可达性测试开关	13-12
	13.3.8 检查配置结果	13-12
	13.4 维护	13-13
	13.5 配置举例	13-13
	13.5.1 配置主备备份 VRRP 示例	13-13
	13.5.2 配置负载分担 VRRP 示例	13-18
	13.5.3 配置 NAT 和 VRRP 结合示例	13-22
	13.5.4 配置多实例 VRRP 示例	13-27
	13.5.5 配置 VRRP 快速切换功能示例	13-34
	13.6 故障处理	13-40
	13.6.1 频繁提示配置错误	13-40
	13.6.2 同一个备份组内出现多个 Master 路由器	13-40
	13.6.3 VRRP 的状态频繁转换	13-41

## 第13章 VRRP 配置

VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)是一种容错协议,通过物理设备和逻辑设备分离,实现在多个出口网关之间选路。

下表列出了本章所包含的内容。

如果您需要	请阅读
了解 VRRP 的基本原理和概念	<u>简介</u>
创建备份组并配置虚拟 IP 地址、配置接口	配置任务: 配置 VRRP 基本功能
在备份组中的优先级等基本配置	配置举例 1: 配置主备备份 VRRP 示例
	配置举例 2: 配置负载分担 VRRP 示例
监视接口状态、配置备份组的抢占方式、	配置任务: 配置 VRRP 高级功能
配置 VRRP 报文的相关参数、配置 VRRP 报文认证、配置 VRRP 快速切换等高级功	配置举例 1: 配置 NAT 和 VRRP 结合示例
能	配置举例 2: 配置多实例 VRRP 示例
	配置举例 3: 配置 VRRP 快速切换功能示例
调试 VRRP	<u>维护</u>
检测和排除 VRRP 的运行故障	故障处理

## 13.1 简介

本节介绍配置 VRRP 所需要理解的知识,具体包括:

- VRRP 概述
- VRRP基本原理
- VRRP 工作方式
- VRRP 快速切换
- 参考信息

### 13.1.1 VRRP 概述

通常情况下,内部网络中的所有主机都设置一条相同的缺省路由,指向出口网关(即图 13-1 中的路由器 Router),实现主机与外部网络的通信。当出口网关发生故障时,主机与外部网络的通信就会中断。




图13-1 局域网缺省网关

配置多个出口网关是提高系统可靠性的常见方法,但需要解决如何在多个出口网关 之间进行选路的问题。

VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)是 RFC2338 定义的一种容错协议,通过物理设备和逻辑设备的分离,很好地解决了上述问题。

在具有多播或广播能力的局域网(如以太网)中,VRRP 提供逻辑网关确保高利用度的传输链路,不仅能够解决因某网关设备故障带来的业务中断,而且无需修改路由协议的配置。

### 13.1.2 VRRP 基本原理

VRRP 将局域网的一组路由器构成一个备份组,相当于一台虚拟路由器。局域网内的主机仅仅知道这个虚拟路由器的 IP 地址,并不知道备份组内具体某台设备的 IP 地址,它们将自己的缺省路由下一跳地址设置为该虚拟路由器的 IP 地址。于是,网络内的主机就通过这个虚拟路由器与其它网络进行通信。

VRRP 将该虚拟路由器动态关联到承担传输业务的物理路由器上,当该物理路由器出现故障时,再次选择新路由器来接替业务传输工作,整个过程对用户完全透明,实现了内部网络和外部网络不间断通信。

虚拟路由器示意图如图 13-2所示。




图13-2 虚拟路由器示意图

路由器 RouterA、RouterB 和 RouterC 共同形成一个备份组,相当于一台虚拟路由器,该虚拟路由器和备份组内的各路由器拥有相同网段的 IP 地址。

虚拟路由器的 IP 地址可以取两类值:

- 备份组所在网段中未被分配的 IP 地址。
- 备份组内某个路由器的接口 IP 地址。这种情况下,称该接口所在的路由器为地址拥有者(IP Address Owner)。

### 13.1.3 VRRP工作方式

VRRP 有两种工作方式: 主备备份、负载分担。下面分别进行介绍。

#### 1. 主备备份

主备备份方式需要建立一个备份组,该备份组包括一个 Master 路由器和若干 Backup 路由器。

- 正常情况下,业务全部由 Master 路由器承担。
- Master 出现故障时, Backup 路由器接替工作。




图13-3 主备备份 VRRP

### 如图 13-3所示。

- 正常情况下,RouterA 是 Master 路由器,承担通讯任务;RouterB 和 RouterC
   是备份组内的 Backup 路由器,处于就绪监听状态。
- 如果 RouterA 发生故障, RouterB 和 RouterC 将根据优先级选出一个新的
   Master, 由新 Master 向网络内的主机提供路由服务。

### 2. 负载分担

负载分担方式是指多台路由器同时承担业务,因此需要建立两个或更多的备份组。 负载分担方式的备份组具有以下特点。

- 每个备份组都包括一个 Master 路由器和若干 Backup 路由器。
- 各备份组的 Master 路由器可以不同。
- 同一台路由器可以加入多个备份组,在不同备份组中有不同的优先级。




图13-4 负载分担 VRRP

### 如图 13-4所示。

- 配置两个备份组:组1和组2;
- RouterA 在备份组 1 中作为 Master,在备份组 2 中作为 Backup;
- RouterB 在备份组 1 和 2 中都作为 Backup;
- RouterC 在备份组 2 中作为 Master, 在备份组 1 中作为 Backup。

为了实现流量在两个备份组间进行负载分担,各路由器分别传输一半的业务量。在 配置优先级时,需要确保两个备份组中各路由器的 VRRP 优先级交叉对应。

### 13.1.4 VRRP 快速切换

VRP 实现双向转发检测 BFD (Bidirectional Forwarding Detection) 机制,能够快速检测、监控网络中链路或者 IP 路由的转发连通状况,通过 BFD 实现快速切换。

对于以下情况,BFD 都能够将检测到的故障通知接口板,从而加快 VRRP 主备倒换的速度。

- 备份组所在的接口出现故障。
- Master 和 Backup 不直接相连。
- Master 和 Backup 直接相连,但存在其他交换机。

BFD 对 Backup 和 Master 之间的实际地址通信情况进行检测,如果通信不正常,Backup 就认为 Master 已经不可用,升级成 Master。

分两种情况:

- 当两台路由器之间的背靠背连接全部断开时,Backup 主动升级成 Master,承载上行流量;
- 当 Master 重新启动、或 Master 与交换机之间的链路断开、或与 Master 相连 的交换机重新启动时,Backup 主动升级成 Master,承载上行流量。

VRRP 快速切换的环境要求:

- Backup 上监视的 BFD 接口必须和 Master 相连;
- 在 Master 不可用时,BFD 接口的优先级增加,而不是降低。即需要在配置监视 BFD 接口时,使用 increased 关键字。

关于 BFD 的详细信息,请参考"第 12章 BFD 配置"。

### 13.1.5 参考信息

如果要更详细了解 VRRP 的原理,请参考以下文档。

- RFC2338: Virtual Router Redundancy Protocol
- RFC2787: Definitions of Managed Objects for the Virtual Router Redundancy Protocol

### 13.2 配置 VRRP 基本功能

#### 13.2.1 建立配置任务

### 1. 应用环境

VRRP 的工作方式包括两种: 主备备份、负载分担。VRRP 根据备份组的数量、各备份组中路由器的优先级关系来确定采用哪种工作方式。

对于网络中具有相同 VRRP 可靠性需求的用户,为了便于管理,并避免用户侧缺省 网关地址随 VRRP 配置而改变,可以为同一个备份组配置多个虚拟 IP 地址,不同的 虚拟 IP 地址为不同用户群服务。

### □ 说明:

支持 VRRP 功能的接口包括 Ethernet、Fast Ethernet、Gigabit Ethernet 和 VLANIF。

#### 2. 前置任务

在配置 VRRP 基本功能之前,需完成以下任务:

- 配置接口物理参数
- 配置接口的链路属性
- 配置接口的 IP 地址
- 配置通过主/备接口到目的网段的静态路由

#### 3. 数据准备

在配置 VRRP 基本功能之前,需准备以下数据:

序号	数据
1	虚拟 IP 地址
2	VRRP 备份组中各路由器的优先级

#### 4. 配置任务

序号	任务
1	创建备份组并配置虚拟 IP 地址
2	配置接口在备份组中的优先级
3	检查配置结果

### 13.2.2 创建备份组并配置虚拟 IP 地址

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入接口视图	interface interface-type interface-number
3	创建备份组并配置虚拟 IP 地址	vrrp vrid virtual-router-ID virtual-ip virtual-address

当指定第一个 IP 地址到 VRRP 备份组时,系统会创建这个备份组。以后再指定虚拟 IP 地址到这个备份组时,系统将这个地址添加到备份组的虚拟 IP 地址列表中。

每个备份组最多可配置 16 个虚拟 IP 地址。

每个接口上最多可以配置的备份组个数与具体产品相关:

- 对于 NE16E/08E/05 路由器,每个接口上最多可以配置 14 个备份组。
- 对于 NE20/20E、NE40、NE80、NE40E、NE80E、NE5000E 路由器,每个 接口上最多可以配置 255 个备份组。

### 13.2.3 配置接口在备份组中的优先级

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入接口视图	interface interface-type interface-number
3	配置路由器在备份组中的优先级	vrrp vrid virtual-router-ID priority priority-value

缺省情况下,优先级的取值是100。

优先级 0 是系统保留作为特殊用途的,优先级值 255 保留给 IP 地址拥有者,并且,IP 地址拥有者的优先级不可配置。可通过命令配置的优先级取值范围是 1~254。

VRRP 根据优先级来确定备份组中每台路由器的地位。

- 主备备份方式: 仅有一个备份组,不同路由器在该备份组中拥有不同优先级, Master 发生故障时,优先级最高的 Backup 路由器将成为 Master。
- 负载分担方式:有两个或更多的备份组,各路由器在不同备份组中拥有不同的 优先级。

### 13.2.4 检查配置结果

步骤	操作	命令
1	查看 VRRP 的状态信息	display vrrp [ interface interface-type interface-number [ virtual-router-ID ] ]

## 13.3 配置 VRRP 高级功能

### 13.3.1 建立配置任务

#### 1. 应用环境

VRRP 高级功能都为可选配置,根据组网和应用需求进行配置。

### 2. 前置任务

在配置 VRRP 高级功能之前,需完成以下任务:

- 配置接口物理参数
- 配置接口的链路属性

- 配置接口的 IP 地址
- 配置通过主/备接口到目的网段的静态路由
- 配置 VRRP 基本功能
- 如果在 super-VLAN 中应用 VRRP,需要先创建 super-VLAN。super-VLAN 的配置请参考《通用路由平台 VRP 操作手册 接入分册》"第8章 VLAN 配置"

### 3. 数据准备

在配置 VRRP 高级功能之前,需准备以下数据:

序号	数据	
1	需要监视的接口或 BFD Session ID	
2	备份组的抢占方式	
3	发送 VRRP 报文的间隔时间	
4	super-VLAN 的 VLAN ID;需要接收 VRRP 宣告报文的 sub-VLAN 的 VLAN ID	
5	VRRP 报文认证方式	
6	VRRP 报文的 TTL	

### 4. 配置任务

序号	任务
1	监视接口或 BFD 会话状态
2	配置备份组的抢占方式
3	配置 VRRP 报文的相关参数
4	配置 VLAN 聚合的 VRRP 宣告报文发送方式
5	配置 VRRP 报文认证
6	使能虚拟地址可达性测试开关
7	检查配置结果

### 13.3.2 监视接口或 BFD 会话状态

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入接口视图	interface interface-type interface-number

步骤	操作	命令
3	监视指定接口或 BFD Session 的 状态	vrrp vrid virtual-router-ID track { bfd-session bfd-session-id   interface interface-type interface-number } [ increased value-increased   reduced value-reduced ]

通常,在设备出现故障时或承担业务的接口出现故障时,VRRP 提供路由备份功能。 VRRP 可以对接口或 BFD session 的状态进行监视。

通过监视指定接口的状态,可以在路由器其它接口不可用时进行备份,在 NAT 应用中需要配置该特性。

通过监视 BFD session,可以实现 VRRP 快速切换。

缺省情况下, 当被监视的接口或 BFD session 变为 Down 时, 优先级的数值降低 10。

#### □ 说明:

一台路由器上最多可以配置监视 8 个接口。并且,当路由器为 IP 地址拥有者时,不允许对其配置监视接口。

### 13.3.3 配置备份组的抢占方式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入接口视图	interface interface-type interface-number
3	配置备份组采用抢占方式	undo vrrp vrid virtual-router-id preempt-mode
4	配置备份组的抢占延时	vrrp vrid virtual-router-id preempt-mode timer delay delay-value

在非抢占方式下,一旦备份组中的某台路由器成为 Master,只要它没有出现故障,其它路由器即使随后被配置更高的优先级也不会成为 Master。

如果设置为抢占方式,路由器一旦发现自己的优先级比当前的 Master 高,就会成为 Master,原来的 Master 变成 Backup。

缺省情况下,采用抢占方式,延迟时间为0,即立即抢占。

### □ 说明:

如果希望采用非抢占方式,请在接口视图下执行命令 vrrp vrid virtual-router-id preempt-mode disable。

### 13.3.4 配置 VRRP 报文的相关参数

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	配置 Master 发送免费 ARP 报文的超时时间	vrrp gratuitous-arp timeout time
3	进入接口视图	interface interface-type interface-number
4	配置发送 VRRP 宣告报文的间隔时间	vrrp vrid virtual-router-id timer advertise advertise-interval
5	禁止检测 VRRP 报文的 TTL	vrrp un-check ttl

缺省情况下,Master 每隔 300 秒(5 分钟)发送一次免费 ARP 报文。如果不需要发送免费 ARP 报文,请在系统视图下执行 vrrp gratuitous-arp timeout disable 命令。

Master 路由器每隔一定时间向组内其他 Backup 路由器发送 VRRP 宣告报文,通知自己工作正常。如果 Backup 路由器定时器超时后仍未收到 VRRP 宣告报文,则优先级最高的 Backup 自动变成 Master。

缺省情况下,发送 VRRP 宣告报文的时间是 1 秒。在存在多个备份组的情况下,采用缺省值 1 秒可能不合适,需要增大。

按照 RFC 2338, 系统对收到的 VRRP 报文的 TTL 值进行检测, 如果这个值不等于 255, 报文将被丢弃。

### 13.3.5 配置 VLAN 聚合的 VRRP 宣告报文发送方式

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	配置 super-VLAN对应的 VLAN接口	interface vlanif vlan-id
3	配置 VRRP 宣告报文发送方式	vrrp advertise send-mode { sub-vlan-id   all }

缺省情况下, super-VLAN 不向自己的 sub-VLAN 发送 VRRP 宣告报文。

### 13.3.6 配置 VRRP 报文认证

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-view
2	进入接口视图	interface interface-type interface-number

步骤	操作	命令
3	配置 VRRP 报文认证方式	vrrp authentication-mode simple key

在一个安全的网络中,可以采用缺省设置:路由器对要发送的 VRRP 报文不进行任何认证处理,收到 VRRP 报文的路由器也不进行任何认证,认为收到的都是真实的、合法的 VRRP 报文。这种情况下,不需要设置认证字。

在有可能受到安全威胁的网络中,VRRP提供简单字符认证,可以设置长度为 1~8 的认证字。

Simple 认证方式的工作过程主要包括:

- (1) 发送方路由器将认证字填入到 VRRP 报文中。
- (2) 接收方将收到的 VRRP 报文中的认证字与本地配置的认证字比较。如果相同, 认为是真实的、合法的 VRRP 报文;如果不同,则认为是非法报文,丢弃, 并会向网管发送陷阱(Trap)报文。

### 13.3.7 使能虚拟地址可达性测试开关

步骤	操作	命令
1	进入系统视图	system-ivew
2	使能虚拟地址可达性测试开关	vrrp virtual-ip ping enable

VRP 支持对虚拟 IP 地址的 Ping 功能,可用于:

- 检测备份组中的 Master 设备是否起作用。
- 检测是否能通过使用某虚拟 IP 地址的默认网关来与外部通信。

缺省情况下,该功能是打开的,Master 设备能响应对本备份组虚拟 IP 地址的 Ping 报文。

### 13.3.8 检查配置结果

步骤	操作	命令				
1	查看 VRRP 的状态信息	display interface-i	vrrp number [	[ virtual	interface -router-ID]]	interface-type

### 13.4 维护

在出现 VRRP 运行故障时,请在用户视图下执行下面的 debugging 命令对 VRRP 进行调试, 查看调试信息, 并定位故障的原因。



打开调试开关将影响系统的性能。调试完毕后,应及时执行 undo debugging all 命令关闭调试开关。

操作	命令
打开 VRRP 报文调试开关	debugging vrrp packet [ vrid virtual-router-ID ]
打开 VRRP 状态调试开关	debugging vrrp state [ vrid virtual-router-ID ]
打开 VRRP 定时器调试开关	debugging vrrp timer [ vrid virtual-router-ID ]

### 13.5 配置举例

本节包含如下例子:

- 配置主备备份 VRRP 示例
- 配置负载分担 VRRP 示例
- 配置 NAT 和 VRRP 结合示例
- 配置多实例 VRRP 示例
- 配置 VRRP 快速切换功能示例

### 13.5.1 配置主备备份 VRRP 示例

#### 1. 组网需求

如图 13-5所示。主机 HostA 通过缺省网关访问主机 HostB。

需求如下:

- RouterA 和 RouterB 组成 VRRP 备份组,作为 HostA 的缺省网关。
- 正常情况下,RouterA 承担网关工作; 当 RouterA 出现故障时,RouterB 接替 执行网关工作。
- RouterA 恢复后,能在20秒内抢占成为 Master。




图13-5 主备备份 VRRP 组网图

#### 2. 配置思路

采用如下思路配置主备备份 VRRP:

- (1) 在 RouterA 的 GE2/0/0 接口下创建备份组 1,并配置 RouterA 在该备分组中具有高优先级,确保 RouterA 为 Master,配置抢占方式。
- (2) 在 RouterB 的 GE2/0/0 接口下创建备份组 1,使用缺省优先级。

#### 3. 数据准备

数据规划如下:

- VRRP备份组组号、虚拟 IP 地址
- 路由器在备份组中的优先级
- 抢占方式

#### 4. 配置步骤

(1) 配置设备之间的网络互连

设置主机 HostA 的缺省网关为 10.1.1.111。

在 RouterA、RouterB、RouterC 路由器之间采用 OSPF 协议进行互连。

### (2) 配置 VRRP

#在 RouterA 上,配置接口 IP 地址,创建备份组 1,并配置 RouterA 在该备份组中的优先级为 120(作为 Master)。

<RouterA> system-view

[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0

[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.1.1 24

[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111

[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 1 priority 120
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 20
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit

#在 RouterB上,配置接口 IP 地址,创建备份组 1,并配置 RouterB 在该备份组中的优先级为缺省值(作为 Backup)。

<RouterB> system-view
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit

#### (3) 检验配置效果

• 验证 VRRP 备份组能够正常提供网关功能

完成以上配置后,在主机 HostA 上能够 Ping 通 HostB,在 RouterA 上执行 **display vrrp** 命令可以看到 RouterA 的状态是 Master,在 RouterB 上执行 **display vrrp** 命令可以看到 RouterB 的状态是 Backup,如下所示。

```
<RouterA> display vrrp
```

GigabitEthernet2/0/0 | Virtual Router 1 state : Master Virtual IP: 10.1.1.111 PriorityRun : 120 PriorityConfig : 120 MasterPriority: 120 Preempt : YES Delay Time : 20 Timer : 1 Auth Type : NONE <RouterB> display vrrp GigabitEthernet2/0/0 | Virtual Router 1 state : Backup Virtual IP : 10.1.1.111 PriorityRun : 100 PriorityConfig : 100 MasterPriority : 120 Preempt : YES Delay Time : 0 Timer : 1

在 RouterA 和 RouterB 上执行 **display ip routing-table** 命令,RouterA 上可以看到路由表中有一条目的地址为虚拟 IP 地址的直连路由,而 RouterB 上该路由为 OSPF路由。RouterA 和 RouterB 上的显示信息如下。

```
<RouterA> display ip routing-table
Routing Tables: Public
```

Auth Type : NONE

Destinatio		Rout	es : 11		
Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
10.1.1.0/24	Direct	0	0	10.1.1.1	GigabitEthernet2/0/0
10.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
10.1.1.111/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
20.1.1.0/24	OSPF	10	1	192.168.1.2	Pos1/0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
192.168.1.0/24	Direct	0	0	192.168.1.1	Pos1/0/0
192.168.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
192.168.1.2/32	Direct	0	0	192.168.1.2	Pos1/0/0
192.168.2.0/24	OSPF	10	2	10.1.1.2	GigabitEthernet2/0/0
	OSPF	10	2	192.168.1.2	Pos1/0/0

<RouterB> display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destination	ns : 10		Routes :	11	
Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
10.1.1.0/24	Direct	0	0	10.1.1.2 Gig	abitEthernet2/0/0
10.1.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
10.1.1.111/32	OSPF	10	2	10.1.1.1 Gig	abitEthernet2/0/0
20.1.1.0/24	OSPF	10	1	192.168.2.2	Pos1/0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
192.168.1.0/24	OSPF	10	2	10.1.1.1 Gig	abitEthernet2/0/0
	OSPF	10	2	192.168.2.2	Pos1/0/0
192.168.2.0/24	Direct	0	0	192.168.2.1	Pos1/0/0
192.168.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoopBack0
192.168.2.2/32	Direct	0	0	192.168.2.2	Pos1/0/0

### 验证 RouterA 故障时 RouterB 能够成为 Master

对 RouterA 的 GE2/0/0 接口执行 shutdown 命令,模拟 RouterA 出现故障。

在 RouterB 上使用 **display vrrp** 命令查看 VRRP 状态信息,应能够看到 RouterB 的状态是 Master,如下。

<RouterB> display vrrp

GigabitEthernet2/0/0 | Virtual Router 1

state : Master

Virtual IP : 10.1.1.111

PriorityRun : 100
PriorityConfig : 100
MasterPriority : 100

 $\mbox{ Preempt : YES } \mbox{ Delay Time : 0}$ 

Timer : 1

Auth Type : NONE

验证 RouterA 恢复后能够抢占

对 RouterA 的 GE2/0/0 接口执行 undo shutdown 命令,GE2/0/0 接口恢复 UP 状态后,等待 20 秒,在 RouterA 上使用 display vrrp 命令查看 VRRP 状态信息,应能够看到 RouterA 的状态恢复成 Master。

### 5. 配置文件

### (1) RouterA 的配置文件

```
sysname RouterA
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111
vrrp vrid 1 priority 120
vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 20
interface Pos1/0/0
link-protocol ppp
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ospf 1
 area 0.0.0.0
 network 192.168.1.0 0.0.0.255
 network 10.1.1.0 0.0.0.255
return
(2) RouterB 的配置文件
 sysname RouterB
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111
interface Pos1/0/0
link-protocol ppp
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ospf 1
 area 0.0.0.0
```

```
network 10.1.1.0 0.0.0.255
return
   RouterC 的配置文件
 sysname RouterC
interface GigabitEthernet3/0/0
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
interface Pos1/0/0
link-protocol ppp
clock master
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
interface Pos2/0/0
link-protocol ppp
clock master
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
ospf 1
 area 0.0.0.0
 network 192.168.1.0 0.0.0.255
 network 192.168.2.0 0.0.0.255
 network 20.1.1.0 0.0.0.255
return
```

network 192.168.2.0 0.0.0.255

### 13.5.2 配置负载分担 VRRP 示例

### 1. 组网需求

如图 13-6所示。

- RouterA 作为备份组 1 的 Master,兼任备份组 2 的 Backup。
- RouterB 作为备份组 2 的 Master, 兼任备份组 1 的 Backup。
- 内部网络中的 HostA 使用备份组 1 作网关, HostC 主机使用备份组 2 作为网 关, 达到分担数据流而又相互备份的目的。




图13-6 负载分担 VRRP 组网图

### 2. 配置思路

采用如下思路配置负载分担 VRRP:

- (1) 在 RouterA 的 GE2/0/0 接口下创建 2 个备份组,RouterA 在备份组 1 中作为 Master,在备份组 2 中作为 Backup。
- (2) 在 RouterB 的 GE2/0/0 接口下创建 2 个备份组,RouterB 在备份组 1 中作为 Backup,在备份组 2 中作为 Master。

#### 3. 数据准备

- VRRP备份组组号、虚拟 IP 地址
- 路由器在备份组中的优先级

#### 4. 配置步骤

(1) 配置设备之间的网络互连

配置主机 HostA 的缺省网关为 10.1.1.111, 配置主机 HostC 的缺省网关为 10.1.1.112。

配置 RouterA、RouterB、RouterC 路由器之间运行 OSPF。

#### (2) 配置 VRRP

# 在 RouterA 上配置接口 GE2/0/0,创建备份组 1,并配置 RouterA 在备份组 1 中的优先级为 120(作为 Master)。创建备份组 2,并配置 RouterA 在备份组 2 中的优先级为缺省值 100(作为 Backup)。

#### <RouterA> system-view

#### [RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0

[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.1.1 24

[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111

[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 1 priority 120

[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.1.112

[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit

# 在 RouterB 上配置接口 GE2/0/0,创建备份组 1,并配置 RouterB 在备份组 1 中的优先级为缺省值 100(作为 Backup)。创建备份组 2,并配置 RouterB 在备份组 2 中的优先级为 120(作为 Master)。

#### <RouterB> system-view

#### [RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0

[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.1.2 24

[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111

[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.1.112

[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 2 priority 120

[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit

#### (3) 检验配置效果

完成以上配置后,网络中 HostA、HostC 主机分别能够 Ping 通 HostB。

在 HostA 和 HostC 上分别对 HostB 的地址进行 **tracert** 测试,可以看到 HostA 经过 RouterA 和 RouterC 到达 HostB,而 HostC 经过 RouterB 和 RouterC 到达 HostB。即,RouterA 和 RouterB 对内部网络来的流量进行负载分担。

在RouterA上执行 **display vrrp**命令,可以看到RouterA分别作为备份组1的Master和备份组2的Backup。

#### <RouterA> display vrrp

GigabitEthernet2/0/0 | Virtual Router 1

#### state : Master

Virtual IP : 10.1.1.111

PriorityRun : 120
PriorityConfig : 120
MasterPriority : 120

Preempt : YES Delay Time : 0

Timer: 1

Auth Type : NONE

GigabitEthernet2/0/0 | Virtual Router 2

#### state : Backup

Virtual IP : 10.1.1.112

PriorityRun : 100 PriorityConfig : 100

MasterPriority : 120 Preempt : YES Delay Time : 0 Timer : 1 Auth Type : NONE 5. 配置文件 (1) RouterA 的配置文件 sysname RouterA interface GigabitEthernet2/0/0 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111 vrrp vrid 1 priority 120 vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.1.112 interface Pos1/0/0 link-protocol ppp ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ospf 1 area 0.0.0.0 network 192.168.1.0 0.0.0.255 network 10.1.1.0 0.0.0.255 return (2) RouterB 的配置文件 sysname RouterB interface GigabitEthernet2/0/0 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111 vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.1.112 vrrp vrid 2 priority 120

interface Pos1/0/0
link-protocol ppp

ospf 1

area 0.0.0.0

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

```
network 10.1.1.0 0.0.0.255
return
(3) RouterC 的配置文件
 sysname RouterC
interface GigabitEthernet3/0/0
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
interface Pos1/0/0
link-protocol ppp
clock master
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
interface Pos2/0/0
link-protocol ppp
 clock master
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
ospf 1
 area 0.0.0.0
 network 192.168.1.0 0.0.0.255
 network 192.168.2.0 0.0.0.255
 network 20.1.1.0 0.0.0.255
return
```

network 192.168.2.0 0.0.0.255

### 13.5.3 配置 NAT 和 VRRP 结合示例

### 1. 组网需求

如<u>图 13-7</u>所示。RouterA 和 RouterB 两侧分别连接内部网络和外部网络,在连接外部网络的接口上启动 NAT 功能,隐藏内部网络信息。




图13-7 NAT应用中的 VRRP 组网图

信息流经过 NAT 转换时,RouterA 或 RouterB 上创建转换表项,只有匹配转换表项的返回流才能正常返回。

利用多备份组、监视指定接口状态机制实现 VRRP 状态一致性,使信息正常穿越NAT。

#### 2. 配置思路

采用如下思路配置 VRRP 与 NAT 的结合:

- (1) RouterA 作为 Master, RouterB 做 Backup。正常情况下, RouterA 承担网关工作。
- (2) 在 RouterA 和 RouterB 路由器的内侧和外侧接口上分别配置 VRRP 备份组,并监视另一侧接口状态,实现同一路由器上内侧与外侧的 VRRP 备份组状态一致,即该路由器在两个备份组中同为 Master 或同为 Backup。

#### 3. 数据准备

- VRRP备份组组号、虚拟 IP 地址
- 路由器在备份组中的优先级

### 4. 配置步骤

(1) 配置设备之间的网络互连

配置主机 HostA 的缺省网关为 10.1.1.111, 配置主机 HostB 的缺省网关为 202.38.160.111。

配置 RouterA、RouterB 之间运行 OSPF。

#### (2) 配置 VRRP

#在 RouterA 配置内网侧接口 GE1/0/0, 创建备份组 1, RouterA 在备份组 1 中的优先级为 120(作为 Master),并监测外网侧接口 GE2/0/0。

#### <RouterA> system-view

[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0

[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 24

[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111

[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] vrrp vrid 1 priority 120

[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] vrrp vrid 1 track interface gigabitethernet

#### 2/0/0 reduced 30

[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit

# 在 RouterA 配置外网侧接口 GE2/0/0, 创建备份组 2, RouterA 在备份组 2 中的优先级为 120(作为 Master), 并监测内网侧接口 GE1/0/0。

#### [RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0

[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 202.38.160.1 24

[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 2 virtual-ip 202.38.160.111

[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 2 priority 120

[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 2 track interface gigabitethernet

#### 1/0/0 reduced 30

#在 RouterB 配置内网侧接口 GE1/0/0,创建备份组 1,RouterB 在备份组 1 中的优先级为缺省值(作为 Backup),并监测外网侧接口 GE2/0/0。

#### <RouterB> system-view

 $[{\tt RouterB}] \ \ \textbf{interface gigabitethernet 1/0/0}$ 

[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.2 24

[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111

[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] vrrp vrid 1 track interface gigabitethernet

#### 2/0/0 reduced 30

[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit

#在 RouterB 配置外网侧接口 GE2/0/0,创建备份组 2,RouterB 在备份组 2 中的优先级为缺省值(作为 Backup),并监测内网侧接口 GE1/0/0。

#### [RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0

[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] ip address 202.38.160.2 24

[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 2 virtual-ip 202.38.160.111

[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 2 track interface gigabitethernet

#### 1/0/0 reduced 30

[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit

配置完成后,HostA 和 HostB 能够互相 Ping 通。

在 RouterA 和 RouterB 上执行 **display vrrp** 命令,可以看到 RouterA 在备份组 1 和备份组 2 中都是 Master,RouterB 都是 Backup。

```
[RouterA] display vrrp
 GigabitEthernet2/0/0 | Virtual Router 2
   state : Master
   Virtual IP : 202.38.160.111
   PriorityRun : 120
   PriorityConfig : 120
   MasterPriority : 120
   Preempt : YES Delay Time : 0
   Timer : 1
   Auth Type : NONE
   Track IF : GigabitEthernet1/0/0 Priority reduced : 30
   IF State : UP
 GigabitEthernet1/0/0 | Virtual Router 1
   state : Master
   Virtual IP : 10.1.1.111
   PriorityRun : 120
   PriorityConfig : 120
   MasterPriority: 120
   Preempt : YES Delay Time : 0
   Timer : 1
   Auth Type : NONE
   Track IF : GigabitEthernet2/0/0 Priority reduced : 30
   IF State : UP
[RouterB] display vrrp
 GigabitEthernet1/0/0 | Virtual Router 1
   state : Backup
   Virtual IP : 10.1.1.111
   PriorityRun : 100
   PriorityConfig : 100
   MasterPriority : 120
   Preempt : YES Delay Time : 0
   Timer : 1
   Auth Type : NONE
   Track IF : GigabitEthernet2/0/0 Priority reduced : 30
   IF State : UP
 GigabitEthernet2/0/0 | Virtual Router 2
   state : Backup
   Virtual IP : 202.38.160.111
   PriorityRun : 100
   PriorityConfig : 100
   MasterPriority : 120
```

(3) 配置 NAT

```
Preempt : YES          Delay Time : 0
Timer : 1
Auth Type : NONE
Track IF : GigabitEthernet1/0/0          Priority reduced : 30
IF State : UP
```

#在RouterA的外网侧配置NAT,对于10.1.1.0/24网段发来的报文,转换成GE2/0/0接口的IP地址。

```
[RouterA] acl number 2000
[RouterA-acl-basic-2000] rule permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-basic-2000] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] nat outbound 2000
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

# 在 RouterB 的外网侧配置 NAT, 对于 10.1.1.0/24 网段发来的报文, 转换成 GE2/0/0 接口的 IP 地址。

```
[RouterB] acl number 2000
[RouterB-acl-basic-2000] rule permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-acl-basic-2000] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] nat outbound 2000
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置完成后,HostA 能够 Ping 通 HostB,但 HostB 不能 Ping 通 HostA。

#### 5. 配置文件

#### (1) RouterA 的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
acl number 2000
rule 5 permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111
vrrp vrid 1 priority 120
vrrp vrid 1 track interface GigabitEthernet2/0/0 reduced 30
#
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 202.38.160.1 255.255.255.0
```

```
nat outbound 2000
 vrrp vrid 2 virtual-ip 202.38.160.111
vrrp vrid 2 priority 120
vrrp vrid 2 track interface GigabitEthernet1/0/0 reduced 30
ospf 1
 area 0.0.0.0
 network 10.1.1.0 0.0.0.255
 network 202.38.160.0 0.0.0.255
return
(2) RouterB 的配置文件
 sysname RouterB
acl number 2000
rule 5 permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111
vrrp vrid 1 track interface GigabitEthernet2/0/0 reduced 30
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 202.38.160.2 255.255.255.0
nat outbound 2000
vrrp vrid 2 virtual-ip 202.38.160.111
vrrp vrid 2 track interface GigabitEthernet1/0/0 reduced 30
ospf 1
area 0.0.0.0
 network 202.38.160.0 0.0.0.255
 network 10.1.1.0 0.0.0.255
return
```


### 13.5.4 配置多实例 VRRP 示例

### 1. 组网需求

如<u>图 13-8</u>所示,存在两个 VPN 网络 VPN RED 和 VPN BLUE,并已经按照<u>表 13-1</u> 要求进行了 MPLS 和 VRRP 基本配置。

表13-1 多实例 VRRP 的组网需求

项目	组网需求					
	● RouterA 和 RouterB 组成备份组 1 和备份组 2。RouterA 做 Master,RouterB 做 Backup。					
备份组需求	● CE-A以 VRRP 备份组 1的虚拟 IP 地址为自己的缺省网关。					
	● CE-B以 VRRP 备份组 2 的虚拟 IP 地址为自己的缺省网关。					
CE 所属的 VPN 实例	● CE-A、CE-D 属于 VPN-BLUE 实例。					
CE別属的VFN 实例	● CE-B、CE-C 属于 VPN-RED 实例。					
	● PE-A 上的 GE1/0/0 接口属于 VPN-BLUE 实例; GE2/0/0 接口属于 VPN-RED 实例。					
PE 上的接口所属 VPN 实例	● PE-B 上的 GE1/0/0 接口属于 VPN-BLUE 实例; GE2/0/0 接口属于 VPN-RED 实例。					
	● PE-C 上的 GE1/0/0 接口属于 VPN-RED 实例; GE2/0/0 接口属于 VPN-BLUE 实例。					
	● 在公网上配置 OSPF, 启动 MPLS 转发。					
路由协议和 MPLS	● 在 CE-A、CE-B 上配置缺省路由,和 PE-A、PE-B 交换 VPN 路由。					
	● 在 PE-A、PE-B、PE-C 之间建立 BGP Peer 传递 VPN 路由。					



Router P	接口 POS1/0/0 POS2/0/0 POS3/0/0 Loopback1	IP 地址 192.168.1.2/24 192.168.2.2/24 192.168.3.2/24 4.4.4.4/32	所属实例 - - -
PE-A	GE1/0/0 GE2/0/0 POS3/0/0 Loopback1	10.1.1.1/24 20.1.1.1/24 192.168.1.1/24 1.1.1.1/32	VPN-BLUE VPN-RED -
PE-B	GE1/0/0 GE2/0/0 POS3/0/0 Loopback1	10.1.1.2/24 20.1.1.2/24 192.168.2.1/24 2.2.2.2/32	VPN-BLUE VPN-RED -
PE-C	GE1/0/0 GE2/0/0 POS3/0/0 Loopback1	10.2.1.1/24 20.2.1.1/24 192.168.3.1/24 3.3.3.3/32	VPN-RED VPN-BLUE - -
CE-A CE-B CE-C CE-D	GE1/0/0 GE1/0/0 GE1/0/0 GE1/0/0	10.1.1.100/24 20.1.1.100/24 20.2.1.100/24 10.2.1.100/24	- - -

图13-8 多实例 VRRP 组网图

### 2. 配置思路

采用如下思路配置 VRRP 多实例:

- (1) 在 PE-A 和 PE-B 上配置备份组 1 和备份组 2。
- (2) 备份组 1 中 PE-A 为 Master, PE-B 为 Backup; 备份组 2 中 PE-A 为 Backup, PE-B 为 Master。PE-A 和 PE-B 实现负载分担并互为备份。

#### 3. 数据准备

- VRRP备份组组号、虚拟IP地址
- 路由器在备份组中的优先级

#### 4. 配置步骤

- (1) 在各 PE 间、PE 和 P 之间,配置 OSPF 路由协议,实现骨干网互通(略)。
- (2) 在 MPLS 骨干网上配置 MPLS 基本能力和 MPLS LDP, 建立 LDP LSP(略)。
- (3) 在各 PE 路由器上配置 VPN 实例,将 CE 接入 PE(略)。
- (4) 在各 PE 之间建立 iBGP 对等体连接(略)。
- (5) 在 CE-A 和 CE-B 上配置缺省路由(略)。

步骤 1~步骤 5 中的配置,请参见《通用路由平台 VRP 操作手册 VPN 分册》中 "BGP/MPLS IP VPN 配置"章节的描述,也可以参见本例的配置文件。

(6) 在 PE-A 和 PE-B 上配置多实例 VRRP

# 在 PE-A 路由器上,将接口 GE1/0/0 绑定到 VPN 实例 BLUE,并创建备份组 1,配置 PE-A 在备份组 1 中的优先级为 120 (作为 Master)。

#### <PE-A> system-view

[PE-A] interface gigabitethernet 1/0/0

[PE-A-GigabitEthernet1/0/0] ip binding vpn-instance VPN-BLUE

[PE-A-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 24

[PE-A-GigabitEthernet1/0/0] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111

[PE-A-GigabitEthernet1/0/0] vrrp vrid 1 priority 120

[PE-A-GigabitEthernet1/0/0] quit

#在 PE-A 路由器上,将接口 GE2/0/0 绑定到 VPN 实例 RED,创建备份组 2,配置 PE-A 在备份组 2 中的优先级为缺省值(作为 Backup)。

#### [PE-A] interface gigabitethernet 2/0/0

 $\hbox{[PE-A-GigabitEthernet2/0/0]} \ \ \textbf{ip binding vpn-instance VPN-RED}$ 

[PE-A-GigabitEthernet2/0/0] ip address 20.1.1.1 24

[PE-A-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 2 virtual-ip 20.1.1.111

[PE-A-GigabitEthernet2/0/0] quit

# 在 PE-B 路由器上,将接口 GE1/0/0 并绑定到 VPN 实例 BLUE,创建备份组 1, PE-B 在备份组 1 中采用缺省优先级(作为 Backup)。

#### <PE-B> system-view

[PE-B] interface gigabitethernet 1/0/0

[PE-B-GigabitEthernet1/0/0] ip binding vpn-instance VPN-BLUE

[PE-B-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.2 24

[PE-B-GigabitEthernet1/0/0] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111

[PE-B-GigabitEthernet1/0/0] quit

#在 PE-B 路由器上,将接口 GE2/0/0 绑定到 VPN 实例 RED,创建备份组 2,配置 PE-B 在备份组 2 中的优先级为 120 (作为 Master)。

### [PE-B] interface gigabitethernet 2/0/0 [PE-B-GigabitEthernet2/0/0] ip binding vpn-instance VPN-RED [PE-B-GigabitEthernet2/0/0] ip address 20.1.1.2 24 [PE-B-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 2 virtual-ip 20.1.1.111

[PE-B-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 2 priority 120

[PE-B-GigabitEthernet2/0/0] quit

#### (7) 验证配置效果

在 PE-A 和 PE-B 上执行 **display ip routing-table vpn-instance** 命令,可以看到: PE-A 的 VPN 路由表中有一条目的地址为虚拟 IP 地址的路由,PE-B 上没有该路由。

PE-A 上的显示信息如下。

#### <PE-A> display ip routing-table vpn-instance VPN-BLUE

```
vpna Route Information
Routing Table: VPN-BLUE Route-Distinguisher: 100:1
Destination/Mask Protocol Pre Cost Nexthop Interface
10.1.1.0/24 DIRECT 0 0 10.1.1.1 GigabitEthernet1/0/0
10.1.1.1/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0
10.1.1.111/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0
```

在 RouterA 和 RouterB 上使用支持多实例的 ping 命令。

<PE-A> ping -vpn-instance VPN-BLUE 10.1.1.111
可以 Ping 通虚拟 IP 地址 10.1.1.111。

### 5. 配置文件

### (1) PE-A 的配置文件

```
#
sysname PE-A
#
ip vpn-instance VPN-BLUE
route-distinguisher 100:1
vpn-target 100:1 export-extcommunity
vpn-target 100:1 import-extcommunity
#
ip vpn-instance VPN-RED
route-distinguisher 200:1
vpn-target 200:1 export-extcommunity
ypn-target 200:1 import-extcommunity
```

```
mpls lsr-id 1.1.1.1
 mpls
 lsp-trigger all
mpls ldp
interface GigabitEthernet1/0/0
ip binding vpn-instance VPN-BLUE
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111
vrrp vrid 1 priority 120
interface GigabitEthernet2/0/0
ip binding vpn-instance VPN-RED
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
vrrp vrid 2 virtual-ip 20.1.1.111
interface Pos3/0/0
link-protocol ppp
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
mpls
mpls ldp
interface LoopBack1
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
bgp 100
peer 3.3.3.3 as-number 100
peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack1
 ipv4-family unicast
 undo synchronization
 peer 3.3.3.3 enable
 ipv4-family vpnv4
 policy vpn-target
 peer 3.3.3.3 enable
 ipv4-family vpn-instance VPN-BLUE
 peer 10.1.1.100 as-number 65410
 import-route direct
 ipv4-family vpn-instance VPN-RED
```

```
peer 20.1.1.100 as-number 65420
  import-route direct
ospf 1
area 0.0.0.0
 network 192.168.1.0 0.0.0.255
 network 1.1.1.1 0.0.0.0
return
(2) PE-B 的配置文件
 sysname PE-B
ip vpn-instance VPN-BLUE
route-distinguisher 100:1
vpn-target 100:1 export-extcommunity
vpn-target 100:1 import-extcommunity
ip vpn-instance VPN-RED
 route-distinguisher 200:1
vpn-target 200:1 export-extcommunity
vpn-target 200:1 import-extcommunity
mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls
 lsp-trigger all
mpls ldp
interface GigabitEthernet1/0/0
ip binding vpn-instance VPN-BLUE
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111
interface GigabitEthernet2/0/0
ip binding vpn-instance VPN-RED
ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
vrrp vrid 2 virtual-ip 20.1.1.111
vrrp vrid 2 priority 120
interface Pos3/0/0
link-protocol ppp
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```

```
mpls
mpls ldp
interface LoopBack1
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
bgp 100
peer 3.3.3.3 as-number 100
peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack1
 ipv4-family unicast
 undo synchronization
 peer 3.3.3.3 enable
 ipv4-family vpnv4
 policy vpn-target
 peer 3.3.3.3 enable
 ipv4-family vpn-instance VPN-BLUE
 peer 10.1.1.100 as-number 65410
 import-route direct
 ipv4-family vpn-instance VPN-RED
 peer 20.1.1.100 as-number 65420
 import-route direct
ospf 1
 area 0.0.0.0
 network 192.168.2.0 0.0.0.255
 network 2.2.2.2 0.0.0.0
#
return
```

### 13.5.5 配置 VRRP 快速切换功能示例

#### 1. 组网需求

如<u>图 13-9</u>所示,RouterA、RouterB、SwitchA、SwitchB 和通用媒体网关 UMG 设备组成一个简单的 NGN 承载网。

其中:

• UMG 通过交换机 SwitchA 和 SwitchB 双归属到 RouterA 和 RouterB。

 RouterA 和 RouterB 之间运行 VRRP, RouterA 作为 Master, RouterB 作为 Backup。

要求当 RouterA 发生故障、或 RouterA 与 RouterB 之间的 GE 链路故障时, VRRP 主备切换的时间不超过 1 秒,以实现承载网的快速收敛。




图13-9 VRRP 快速切换功能组网图

#### 2. 配置思路

采用如下思路实现 VRRP 快速切换:

- 在 RouterA 和 RouterB 的 GE 接口上配置 BFD Session,同时实现对 RouterA 和下行链路 RouterA—SwitchA—SwitchB—RouterB 的监测。
- (2) 在作为 Backup 的 RouterB 上配置 VRRP 监视 BFD Session, 一旦 BFD Session 的状态变为 Down, RouterB 的优先级增加 40, 进行主备切换。

### □ 说明:

- 本示例只介绍 RouterA 和 RouterB 上的配置。
- 如果只需要实现 RouterA 本身故障时的快速切换,上述配置思路的第一项可以改为在 RouterA 和 RouterB 直连的 POS 接口上配置 BFD Session,第二项不变。本示例不介绍这种配置。

#### 3. 数据准备

数据规划如下:

- 本地和对端的 BFD 会话标志符
- VRRP备份组组号、虚拟 IP 地址
- 路由器在备份组中的优先级

#### 4. 配置步骤

#### (1) 配置 BFD 基本功能

# 在 RouterA 上配置 BFD Session。

```
<RouterA> system-view
```

[RouterA] **bfd** 

[RouterA-bfd] quit

[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0

[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.1.1 24

[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] bfd

[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit

[RouterA] bfd atob bind peer-ip 10.1.1.2 interface gigabitethernet 2/0/0

[RouterA-bfd-session-atob] discriminator local 1

[RouterA-bfd-session-atob] discriminator remote 2

[RouterA-bfd-session-atob] commit

[RouterA-bfd-session-atob] quit

### # 在 RouterB 上配置 BFD Session。

<RouterB> system-view

[RouterB] **bfd** 

[RouterB-bfd] quit

[RouterB] interface gigabitethernet2/0/0

[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.1.2 24

[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] bfd

[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit

 $[{\tt RouterB}] \ \ \textbf{bfd btoa bind peer-ip 10.1.1.1 interface gigabite thernet 2/0/0}$ 

[RouterB-bfd-session-btoa] discriminator local 2

[RouterB-bfd-session-btoa] discriminator remote 1

[RouterB-bfd-session-btoa] commit

[RouterB-bfd-session-btoa] quit

配置完成后,在 RouterA 或 RouterB 上执行 **display bfd session** 命令,可以看到 BFD Session 会话的状态为 Up。以 RouterA 的显示为例。

[RouterA] display bfd session all

Local Discr Remote Discr Peer IP Address Interface Name

Cur State

1 2 10.1.1.2 GigabitEthernet2/0/0 Up

Total UP/DOWN Session Number: 1/0

### (2) 配置 VRRP 快速切换

# 创建备份组 10, 配置 RouterA 在备份组 10 中的优先级为 160, 为 Master。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
```

[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.1.3 [RouterA-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 10 priority 160 [RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit

# 创建备份组 10, 配置 RouterB 在备份组 10 中的优先级为 140, 为 Backup。

#### [RouterB] interface gigabitethernet2/0/0

[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.1.3 [RouterB-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 10 priority 140

#在 Backup 侧配置监视 BFD Session 的状态,如果 BFD Session 状态变为 Down,RouterB 的 VRRP 优先级增加 40。

[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 10 track bfd-session 2 increased 40 [RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit

配置完成后,在 RouterA 或 RouterB 上执行 **display vrrp** 命令,可以看到 RouterA 是 Master,RouterB 是 Backup。在 RouterB 上还能看到对 BFD Session 的监测设置以及 BFD Session 的当前状态。

### [RouterA] display vrrp

GigabitEthernet2/0/0 | Virtual Router 10
state : Master

Virtual IP : 10.1.1.3
PriorityRun : 160
PriorityConfig : 160
MasterPriority : 160

Preempt : YES Delay Time : 0

Timer : 1

Auth Type : NONE

#### [RouterB] display vrrp

GigabitEthernet2/0/0 | Virtual Router 10

#### state : Backup

Virtual IP : 10.1.1.3
PriorityRun : 140
PriorityConfig : 140
MasterPriority : 160

 $\mbox{ Preempt : YES } \mbox{ Delay Time : 0}$ 

Timer : 1

```
Auth Type : NONE

Track BFD : 2 Priority increased : 40

BFD-Session State : UP
```

(3) 验证配置效果

#对 RouterA的接口 GE2/0/0 执行 shutdown 操作,模拟链路故障。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0 [RouterA-GigabitEthernet2/0/0] shutdown
```

在 RouterB 上可以看到: VRRP 接收到 BFD 的故障报告后进行主备切换。

```
%May 10 15:48:30 2006 RouterB BFD/5/BFD:Slot=1;IO(1) BFD Session(Discr:2) FSM
Change To Down(Detect)
%May 10 15:48:30 2006 RouterB VRRP/5/BfdWarning:
   Virtual Router 10 | BFD-SESSION 2 : BFD_STATE_UP --> BFD_STATE_DOWN
%May 10 15:48:30 2006 RouterB VRRP/5/StateWarning:
   GigabitEthernet2/0/0 | Virtual Router 10 : BACKUP --> MASTER
```

此时在 RouterA 上执行 display vrrp 命令,可以看到 RouterA 的状态变为 Initialize。

#### [RouterA] display vrrp

```
GigabitEthernet2/0/0 | Virtual Router 10
state : Initialize
Virtual IP : 10.1.1.3
PriorityRun : 160
PriorityConfig : 160
MasterPriority : 0
Preempt : YES Delay Time : 0
Timer : 1
Auth Type : NONE
```

在 RouterB 上执行 **display vrrp** 命令,可以看到 RouterB 的状态切换成 Master,BFD Session 的状态变为 Down。

```
[RouterB] display vrrp

GigabitEthernet2/0/0 | Virtual Router 10

state : Master

Virtual IP : 10.1.1.3

PriorityRun : 180

PriorityConfig : 140

MasterPriority : 180

Preempt : YES Delay Time : 0

Timer : 1

Auth Type : NONE
```

Track BFD : 2 Priority increased : 40 BFD-Session State : DOWN

### 5. 配置文件

```
(1) RouterA 的配置文件
 sysname RouterA
bfd
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.1.3
vrrp vrid 10 priority 160
bfd
bfd atob bind peer-ip 10.1.1.2 interface gigabitethernet2/0/0
 discriminator local 1
 discriminator remote 2
 commit
return
(2) RouterB 的配置文件
 sysname RouterB
bfd
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.1.3
vrrp vrid 10 priority 140
vrrp vrid 10 track bfd-session 2 increased 40
bfd
bfd btoa bind peer-ip 10.1.1.1 interface gigabitethernet2/0/0
 discriminator local 2
 discriminator remote 1
 commit
return
```

## 13.6 故障处理

本节包含以下内容:

- 频繁提示配置错误
- 同一个备份组内出现多个 Master 路由器
- VRRP 的状态频繁转换

### 13.6.1 频繁提示配置错误

#### 1. 故障现象

控制台上频繁提示 VRRP 配置错误。

### 2. 分析

这表明收到一个错误的 VRRP 报文,可能原因如下:

- 备份组内的另一台路由器配置不一致
- 有的机器试图发送非法的 VRRP 报文

第一种情况可以通过修改配置解决。

第二种情况则是有些机器试图进行非法攻击,应当通过非技术手段来解决,例如,加强对机器使用的管理。另外,可以通过配置密钥更大限度的避免攻击。

### 3. 处理过程

#### 步骤 操作

tell 使用 display current-configuration 命令检查备份组内每台设备的配置,确保各设备的 VRRP 参数一致。

### 13.6.2 同一个备份组内出现多个 Master 路由器

### 1. 故障现象

同一备份组内的多台设备都为 Master。

### 2. 分析

这分为两种情况:

• 多个 Master 并存时间较短,这种情况是正常的。无需进行人工干预。

多个 Master 长时间共存,这很有可能是由于 Master 之间收不到 VRRP 报文,或者收到的报文不合法造成的。

#### 3. 处理过程

#### 步骤 操作

- 1 使用 ping 命令测试备份组内各 Master 设备之间是否在网络层互通。
- 2 使用 **display vrrp** 命令检查 VRRP 备份组内各设备上发送 VRRP 报文的时间间隔、认证方式是否一致。

### 13.6.3 VRRP 的状态频繁转换

#### 1. 故障现象

VRRP 的状态频繁转换。

### 2. 分析

这种情况一般是由于备份组的定时器间隔时间(adver-interval)设置太短造成的,加大这个时间间隔或者设置抢占延迟都可以解决这种故障。

### 3. 处理过程

### 步骤 操作

- tell display vrrp 命令查看备份组内各设备发送 VRRP 报文的间隔时间,如果间隔太短,请使用 vrrp vrid virtual-router-ID timer advertise advertise-interval 命令适当调大数值。
- 2 使用 display vrrp 命令查看备份组内各设备的抢占延时,如果延时太小,使用 vrrp vrid virtual-router-ID preempt-mode timer delay delay-value 命令适当调大数值。